



# **AEROPORTO PRESIDENTE ITAMAR FRANCO SBZM**

## **DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL**

Temporada de Verão – W26 (25/10/2026 a 27/03/2027)

## Declaração de Capacidade

<b>Aeroporto Presidente Itamar Franco</b>	
<b>Sigla ICAO: SBZM</b>	
<b>Horário de funcionamento: 08h às 19h</b>	
<b>Responsável Técnico: Flávio de Oliveira dos Santos</b>	<b>Telefone: +55 32 32746202</b>
<b>Operações Aeroportuárias</b>	<b>Telefone: +55 32 32746201</b>
<b>E-mail: <a href="mailto:flavio.santos@socicam.com.br">flavio.santos@socicam.com.br</a> <a href="mailto:robson.alvim@cazm.com.br">robson.alvim@cazm.com.br</a></b>	

Período geral: entre 08h e 19h

Chegadas (ARR): das 08:30h às 18h

Partidas (DEP): das 09h às 18h30

### 1. PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

- O SBZM possui uma PPD de 2525 x 45 metros;
- Distâncias Declaradas e PCN:

Pista	TORA	TODA	ASDA	LDA	PCN
<b>08/26</b>	2525	2525	2525	2525	66 F/B/X/T

- Aeronave crítica: B738
- Cabeceiras 08 e 26 equipadas com PAPI;
- Runway End Safety Area (RESA) de 90 x 90 metros declarada nas cabeceiras 08 e 26;

CAPACIDADE DE PISTA		
Período	Hora LT	Capacidade (mov/hora)
<b>29/03/2026 a 24/10/2026</b>	<b>*08:00 às 19:00</b>	<b>05</b>

*\*O horário de funcionamento poderá ser antecipado ou prorrogado, conforme demanda operacional e mediante coordenação prévia.*

Devem ser observadas as orientações previstas no AIP Brasil, nos NOTAM vigentes e nas normas aeroportuárias aplicáveis.

## 2. ESTACIONAMENTO DE AERONAVES

Designação	Coordenadas geográficas	Letra da aeronave crítica
1	21° 30' 37,77"S / 43° 09' 49,41"W	C
2	21° 30' 36,93"S / 43° 09' 47,48"W	C
3	21° 30' 35,69"S / 43° 09' 45,87"W	C
4	21° 30' 32,55"S / 43° 09' 45,51"W	A (até 9,4 m de envergadura)
5	21° 30' 33,12"S / 43° 09' 45,14"W	B
6	21° 30' 33,72"S / 43° 09' 44,68"W	B (até 20,0 m de envergadura)
7	21° 30' 34,25"S / 43° 09' 44,21"W	B (até 20,0 m de envergadura)
8	21° 30' 31,53"S / 43° 09' 44,06"W	A (até 9,4 m de envergadura)
9	21° 30' 32,06"S / 43° 09' 43,70"W	B
10	21° 30' 32,67"S / 43° 09' 43,22"W	B (até 20,0 m de envergadura)
11	21° 30' 33,26"S / 43° 09' 42,75"W	B (até 20,0 m de envergadura)
12	21° 30' 30,80"S / 43° 09' 42,49"W	A (até 13,7 m de envergadura)
13	21° 30' 31,29"S / 43° 09' 42,11"W	A (até 13,7 m de envergadura)
14	21° 30' 31,75"S / 43° 09' 41,68"W	A (até 14,5 m de envergadura)
15	21° 30' 32,28"S / 43° 09' 41,28"W	A (até 14,5 m de envergadura)

### POSIÇÕES UTILIZADAS POR NATUREZA DE SERVIÇO

NATUREZA DO SERVIÇO	POSIÇÃO
Comercial	01 a 03
Aviação Geral	04 a 15

### POSIÇÕES UTILIZADAS PARA ÁREA DE MANOBRAS E ESTADIA

ÁREA DE MANOBRAS	04 A 11
ÁREA DE ESTADIA	12 A 15

## 2.1 TEMPO DE SOLO

**Longa Permanência:** estará suscetível de análise a longa permanência no SBZM – aeronaves com tempo de solo superior a 03 (três) horas para voos regulares.

## 3- TERMINAL DE PASSAGEIROS

EMPRESAS AÉREAS QUE OPERAM NO SBZM		
DOMÉSTICO	INTERNACIONAL	CARGUEIRO
Azul Linhas Aéreas Gol Linhas Aéreas LATAM Airlines Brasil	Não Aplicável	Não Aplicável

OPERACIONALIDADE DO TERMINAL DE PASSAGEIROS – DOMÉSTICO PAX/HORA		
Período	DOMÉSTICO	
	PARTIDA	CHEGADA
29/03/2026 a 24/10/2026	186	186

Horário para aprovação de voos: Pouso a partir das 08h30 e decolagem até as 18h30.

O horário de funcionamento poderá ser antecipado ou prorrogado, conforme demanda operacional e mediante coordenação prévia com a administração do aeroporto.

QUANTIDADE DE ESTEIRA PARA RESTITUIÇÃO DE BAGAGENS	
Período	DOMÉSTICO
29/03/2026 a 24/10/2026	1

### Observações sobre o Terminal de Passageiros:

- a) Possui 11 posições de check-in disponíveis para as Cias Aéreas da seguinte forma:
  - ✓ Azul Linhas Aéreas: 4 posições
  - ✓ Gol Linhas Aéreas: 3 posições + 1 compartilhada
  - ✓ Latam linhas Aéreas: 3 posições + 1 compartilhada
- b) Possui 2 portões de embarque;
- c) Estacionamento de veículos com capacidade para 282 veículos.

**SERVIÇO DE PREVENÇÃO, SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO EM AERÓDROMOS CIVIS – SESCINC  
CAT 5**

<b>Período</b>	<b>**Horário de Funcionamento</b>
<b>01/05/2026 a 24/10/2026</b>	<b>07h45 às 11h00 e das 12h00 às 14h45</b>

Nota: A aprovação de voos CAT 5 e ou superiores, deve seguir o horário de funcionamento do SESCINC.

\*\* O horário de funcionamento poderá ser antecipado ou prorrogado, conforme demanda operacional e mediante coordenação prévia com a administração do aeroporto.